BRUKERHÅNDBOK

Pressensor trådløs trykksensor for E61

Montering, batteri, app og feilsøking



Kort om produktet

Passer til	Espressomaskiner med E61-bryggegruppe og M6-gjenge for trykksensor/manometer
Måler	Trykk i bryggegruppen, sendt trådløst via Bluetooth til mobilen
Batteri	1 × CR2032 knappecelle
App	Pressensor-appen for iOS og Android (gratis)
Vekt	ca. 159 g

Dette følger med

- Pressensor trykksensor
- Pakning
- Denne brukerhåndboken (digital)

1. Sikkerhet

⚠ Ikke berør maskinen eller sensoren mens den er varm.
⚠ Ikke monter eller demonter sensoren mens maskinen er under trykk.
⚠ Trykket må aldri overstige 20 bar.
⚠ Slå av maskinen, trekk ut støpselet og la den bli helt kald før du begynner.

2. Montering på E61-bryggegruppe

1. Sørg for at maskinen er kald og trykkløs før du starter.
2. Finn E61-bryggegruppen – delen av maskinen der kaffen brygges.
3. Finn hullet på bryggegruppen der trykksensoren skal monteres (M6-gjenge, normalt plugget eller brukt av manometer/flow control).
4. Legg pakningen som følger med på sensoren. Den sørger for tett forbindelse.
5. Skru sensoren forsiktig inn i hullet og trekk den godt til – ikke bruk overdreven kraft.
6. Test sensoren: brygg en kopp og kontroller at trykket vises i appen. Se etter lekkasjer rundt sensoren.

> Lekker det eller viser ikke sensoren trykk: kontroller at den er godt tiltrukket og at pakningen sitter riktig. Vedvarer problemet, kontakt oss.

3. Sette inn og bytte batteri – start her

- Sensoren bruker ett vanlig CR2032-batteri.
- Vi anbefaler et batteri av god kvalitet – svake batterier kan føre til at sensoren ikke fungerer.
- Bytte av batteri er enkelt; se videoen «Bytte batteri» på produktsiden vår.

4. Kom i gang med appen

Appen registrerer trykket fra Pressensor og vekten fra en Bluetooth-vekt (valgfritt), og tegner trykk og flyt som kurver du kan lese, sammenligne og dele.

1. Last ned Pressensor-appen (iOS/Android) og slå på Bluetooth. Sensoren er alltid synlig så lenge den har strøm – det er ingenting å slå på.
2. Åpne appen mens maskinen står i ro. Sensor og vekt skal vise «Connected» av seg selv.
3. Skriv inn tørr dose (gram malt kaffe) og trykk «Set» – da kan appen regne ut bryggeforholdet.
4. Velg trykket som betyr at shotet har startet, slå på «Auto» og legg fra deg mobilen.
5. Brygg som vanlig. Opptaket starter på trykk og lagres automatisk når pumpen stopper.

Slik leser du kurven

- Blågrønn kurve er trykk (bar), korall er flyt (gram per sekund).
- Dra over grafen for å se tid, trykk og flyt i et bestemt øyeblikk.
- Nøkkeltall: snittflyt, maks trykk, sluttvekt, bryggeforhold og total tid.
- Gi gode shots et navn og bruk dem som referanse neste gang.

5. Feilsøking

Sensoren kobler ikke til	Sjekk batteriet først. En sensor med strøm er alltid synlig – vises den ikke, er batteriet tomt, den er utenfor rekkevidde eller allerede koblet til en annen enhet.
Trykket står ikke på null	Nullstill sensoren i appen mens maskinen står i ro. Sensoren måler overtrykk, så nullpunktet er en referanse du setter – ikke en feil.
Opptaket starter ved skylling	Øk autostart-terskelen over trykket skyllingen når, eller slå av «Auto» og start manuelt.
Lekkasje ved sensoren	Slå av og la maskinen bli kald og trykkløs. Kontroller pakningen og trekk til sensoren på nytt.

Trenger du hjelp?

Tea & Coffee Shop, Lillemarkens, Kristiansand · teaandcoffee.no · Testvideoer og montering finner du på produktsiden. Produsent: pressensor.com · info@pressensor.com